

Q&A #3.3 - 4

(AHD) XMEye | PANDUAN MENGGUNAKAN VIDEO RECORDING

Dalam panduan ini, Anda akan mempelajari dan memanfaatkan fitur-fitur yang tersedia pada Menu **Record Conf.** untuk mengkonfigurasi sistem sesuai dengan kebutuhan Anda.

Menu **Record Conf.** menyediakan berbagai opsi pengaturan yang dapat Anda sesuaikan, mulai dari pemilihan kanal/channel, pengaturan durasi rekaman, pengaturan mode operasi, penjadwalan, dan masih banyak lagi.

1/

Pada **Live Video** klik kanan untuk membuka **Pop Up Menu**. Pilih **Main Menu** untuk akses ke **Layout Menu Recorder (DVR)**.



2/

Pada **Main Menu** terdapat beberapa pilihan Menu/Fitur yang dapat diakses, pilih **Record Conf.** untuk mengakses Menu pengaturan/Setting Recording.



3/

Pada Menu **Record Conf.** terdapat beberapa opsi yang dapat dipilih untuk mendukung pengaturan perekaman dan pada **XMEye PC Client (VMS)**, antara lain:



1

- Channel

Pilih saluran (Channel) yang ingin Anda atur untuk merekam. Dapat memilih satu saluran tertentu, Anda juga dapat mengatur beberapa saluran sekaligus.

- Redundancy

Setiap file video yang direkam akan disalin ke dalam dua **Hard Disk**, bukan hanya disimpan di satu **Hard Disk** saja.

Jika **Recorder (DVR)** Anda mendukung instalasi 2 **Hard Disk** atau lebih dan 2 **Hard Disk** tersebut sudah terpasang.

2

- Length

Durasi maksimal dari setiap rekaman. Dapat diatur mulai dari 1 – 120 menit. Fungsi ini hanya mendukung perekaman biasa, dan tidak mendukung Motion Detection Recording.

- PreRec

Rekaman akan dimulai mulai dari "5 Sec." atau 5 detik sebelum sistem mendeteksi gerakan atau wajah yang masuk ke rekaman.

**Contohnya, jika Anda mengatur waktu perekaman dari jam 12:00 hingga 24:00 dan Anda mengatur PreRec selama 30 detik, sistem akan mulai merekam dari jam 11:59:30.*

3

- Mode

- Schedule

Kamera akan merekam video sesuai dengan Record Plan yang Anda atur.

- Manual

Kamera akan merekam video secara terus-menerus selama 24 jam sehari.

- Stop

Kamera akan berhenti melakukan rekaman.

4

- Record Plan

- Week And Periode 1/2/3/4

Atur waktu tertentu setiap hari untuk merekam berbagai jenis video.

- Regular

Sistem akan terus merekam video standar selama periode waktu yang Anda atur.

- Detect

Kamera hanya akan merekam saat mendeteksi manusia atau gerakan selama periode waktu yang Anda tentukan.

**Jika Anda mengaktifkan alarm untuk Video Blind, Video Loss, dan Deteksi Wajah, kamera juga akan merekam video tersebut.*

- Alarm

Anda memerlukan perangkat alarm tambahan untuk jenis perekaman ini, tetapi model HM245 tidak bisa menggunakannya.