

## Q&A #5.1 – 1

# CARA MEMASANG SISTEM NVR POE XMEYE

### PERSIAPAN:

1. Siapkan Perangkat: Pastikan Anda memiliki NVR PoE Xmeye, kamera PoE, kabel Ethernet PoE, adaptor daya 48V atau 52V, kabel VGA atau HDMI, dan monitor.

### PROSES PEMASANGAN:

#### STEP 1, 2, dan 3

Hubungkan NVR, POE, dan TV (Monitor) ke Sumber Daya:





- Pasang adaptor daya ke port daya NVR, POE dan TV (Monitor) yang akan digunakan untuk display CCTV, lalu hubungkan ke stop kontak.
- **Tips:** Pastikan adaptor daya yang digunakan sesuai dengan spesifikasi NVR, POE dan TV (Monitor) untuk menghindari kerusakan.

## STEP 4

Hubungkan NVR ke Monitor:



- Sambungkan kabel VGA atau HDMI dari port output video NVR ke port input video pada monitor.
- **Tips:** Jika monitor Anda mendukung HDMI, disarankan menggunakan kabel HDMI untuk kualitas gambar yang lebih baik.

## STEP 5

Hubungkan Mouse ke NVR:



- Sambungkan mouse ke port USB pada NVR untuk navigasi pada antarmuka.

## STEP 6

Hubungkan NVR dengan POE:



- Sambungkan salah satu ujung kabel LAN CAT5E pada port yang tersedia di NVR.
- Sambungkan ujung lainnya ke port LAN CAT5E pada POE Anda.

## STEP 7

Hubungkan POE dan IP Camera:



- Sambungkan kabel Ethernet PoE ke port PoE pada IP Camera yang ingin dipasang.

## STEP 8

Periksa Tampilan Video



- Tekan tombol daya pada NVR dan monitor. Tunggu beberapa saat hingga sistem menyala dan tampilan muncul di monitor.
- Klik kanan pada tampilan monitor, pilih "Channel Set", lalu klik tanda tambah untuk menambahkan saluran kamera. Setelah itu, klik "Apply" dan "Exit".

**Tips Tambahan:**

- **Baca manual pengguna:** Selalu rujuk ke manual pengguna NVR untuk petunjuk yang lebih spesifik dan detail mengenai konfigurasi.
- **Perbarui firmware:** Pastikan firmware NVR dan kamera selalu diperbarui ke versi terbaru untuk mendapatkan fitur terbaru dan meningkatkan stabilitas sistem.
- **Jaga kebersihan:** Bersihkan secara berkala debu yang menempel pada perangkat untuk menghindari gangguan pada kinerja.