

Q&A #4.2 - 6

(IP) XMEye | PANDUAN MENGGUNAKAN FITUR INTELLIGENT ALERT

Dalam panduan ini, kita akan menjelaskan secara rinci bagaimana cara mengakses dan menggunakan fitur Playback untuk memutar ulang rekaman video yang telah disimpan pada perangkat **Recorder (NVR)**. Fitur Playback memungkinkan Anda untuk meninjau rekaman berdasarkan tanggal, waktu, dan channel/kanal, serta menyediakan berbagai opsi kontrol pemutaran seperti play, pause, fast forward, rewind, dan lainnya.


1/

Pada **Live Video** klik kanan untuk membuka **Pop Up Menu**. Pilih **Main Menu** untuk akses ke **Layout Menu Recorder (NVR)**.



2/

Pada **Main Menu** terdapat beberapa pilihan Menu/Fitur yang dapat diakses, pilih **Alarm** lalu **Intelligent Alert**. untuk mengakses Menu Alert untuk mengatur beberapa opsi yang berhubungan dengan notifikasi.



3/

Pada Menu ini terdapat beberapa opsi, pilih **Enable** untuk menyalakan fitur Intelligent Alert.



1 – Channel

Menentukan dari kanal/channel kamera mana yang akan dikonfigurasi untuk deteksi gerakan.

2 – Motion Detect

Beberapa opsi yang berkaitan dengan deteksi gerakan (Motion Detect) dan notifikasi.

1. Record

Mengaktifkan atau menonaktifkan perekaman video otomatis ketika gerakan terdeteksi.

2. Mobile Reported

Mengaktifkan atau menonaktifkan pengiriman notifikasi ke ponsel Anda melalui aplikasi XMEye/XMEye Pro ketika gerakan terdeteksi.

3. Advance

Masuk ke pengaturan lanjutan yang berkaitan dengan deteksi gerakan (Motion Detection).

3 – Sensitivity

Mengatur tingkat sensitivitas deteksi gerakan untuk meminimalkan peringatan palsu.

4 – Region

Menentukan area spesifik dalam tampilan kamera yang akan dipantau untuk deteksi gerakan.

5 – Advanced

Masuk ke pengaturan lanjutan yang berkaitan dengan Alert. Pada Menu ini Anda dapat mengatur beberapa opsi lanjutan yang lebih detail.