

Q&A #4.2 - 8

(IP) XMEye | PANDUAN MEMERIKSA VERSI FIRMWARE RECORDER (NVR)

Dalam panduan ini, akan menjelaskan secara rinci bagaimana cara mengakses dan memeriksa versi firmware yang terpasang pada perangkat **Recorder (NVR)** Anda beserta beberapa informasi yang terdapat didalamnya.

1/

Pada **Live Video** klik kanan untuk membuka **Pop Up Menu**. Pilih **Main Menu** untuk akses ke **Layout Menu Recorder (NVR)**.



2/

Pada **Main Menu** terdapat beberapa pilihan Menu/Fitur yang dapat diakses, Menu terdapat pada **Advanced** lalu pilih **Version**.



3/

Pada Menu Version menampilkan informasi penting tentang sistem dan perangkat **Recorder (NVR)** Anda, termasuk versi firmware, tanggal build, alamat MAC, nomor seri, status perangkat, dan informasi lainnya.



1 – System

Menampilkan versi firmware dari **Recorder (NVR)**. Dalam contoh ini, versi firmwarena adalah V4.03.R11.C63390202.12201.140000.000000.

2 – Build Date

Menampilkan tanggal dan waktu ketika firmware tersebut di-build atau dibuat.

3 – Original

Nilai "0" di sini kemungkinan menunjukkan status atau indikator tertentu yang berkaitan dengan firmware.

3 – MAC

Menampilkan alamat MAC (Media Access Control) dari perangkat NVR. Alamat MAC adalah pengidentifikasi unik untuk perangkat keras jaringan.

4 – Serial Number

Menampilkan nomor seri perangkat **Recorder (NVR)**. Nomor seri ini digunakan untuk identifikasi dan pelacakan perangkat.

5 – Record Channel

Menampilkan jumlah channel/kanal perekaman yang tersedia pada **Recorder (NVR)**, jumlah sesuai dengan total port yang tersedia.

6 – Status

Menampilkan status perangkat.

7 – Nat Status

Menampilkan status Network Address Translation (NAT). Dalam contoh ini, statusnya adalah "Probing DNS" yang menunjukkan bahwa NVR sedang mencoba menyelesaikan alamat DNS.

8 – Nat Status Code

Menampilkan kode status NAT yang lebih spesifik.

9 – Device Info

Menampilkan informasi lebih lanjut tentang perangkat **Recorder (NVR)**.

10 – QR Code

Kode QR yang ditampilkan dapat dipindai menggunakan aplikasi mobile XMEye untuk memudahkan konfigurasi dan akses ke **Recorder (NVR)**.