

## TUTORIAL MENGATUR CHANNEL DIGITAL PADA NVR

### TUJUAN

Mengatur jumlah channel digital yang dapat diputar dan ditampilkan secara bersamaan pada NVR.

### LANGKAH-LANGKAH

#### 1. Akses Menu Utama:



- Klik kanan pada tampilan monitor utama NVR Anda.
- Pilih opsi "Main Menu" atau "Menu Utama" dari menu konteks yang muncul.

#### 2. Buka Pengaturan System:




- Pada menu utama, cari dan pilih opsi "System" atau "Sistem".

### 3. Pilih Pengaturan Digital:




- Di dalam menu Sistem, pilih opsi "Digital".

### 4. Pilih Channel Type:



- Di dalam menu Sistem, pilih opsi "Digital".

### 5. Atur Channel Type:



- **Playback Channel:** Tentukan jumlah channel yang dapat diputar secara bersamaan. Misalnya, jika Anda memilih 2, Anda dapat memutar rekaman dari 2 kamera secara simultan.
- **Maximum Number of Preview:** Tentukan jumlah maksimum kamera yang dapat ditampilkan secara bersamaan pada layar monitor.

#### 6. Simpan Pengaturan:

- Setelah selesai melakukan pengaturan, klik tombol "OK" untuk menyimpan perubahan.

#### Tips:

- **Sesuaikan dengan Kebutuhan:** Atur jumlah channel playback dan preview sesuai dengan kebutuhan Anda.
- **Pertimbangkan Kapasitas NVR:** Pastikan NVR Anda memiliki kapasitas untuk menangani jumlah channel yang Anda atur.